

Instrukcja

Smart Key ma zastosowanie do większości smartfonów z systemem operacyjnym Android.

Poniższa instrukcja jest opracowana na przykładzie aplikacji KlickKey – polecamy ją ze względu na duże możliwości i intuicyjne menu. Personalizacja przycisku w tej aplikacji jest łatwa do wykonania a włożenie przycisku do gniazda słuchawkowego w smartfonie umożliwia wykonanie każdej operacji poprzez kliknięcie - oszczędzając czas i wysiłek!

Możliwości i Cechy KlickKey:

- ★ Wyślij SOS Alert
- ★ Błyskawiczne robienie zdjęć/filmów
- ★ Błyskawiczne wybieranie numerów telefonów
- ★ Rozpoczęcie nagrywania głosu
- ★ Zmiana ustawień telefonu
- ★ Włącz latarkę
- ★ Zameldowanie w sieciach społecznościach
- ★ Zadzwoń do określonego kontaktu
- ★ Wyślij Aktualna lokalizacja (przycisk awaryjny)
- ★ Włącz WiFi / Bluetooth
- ★ Uruchomienie nawigacji GPS
- ★ Natychmiastowe uruchomienie dowolnej aplikacji
- ★ wszelkie możliwości smartfonów...

Przed włożeniem przycisku do gniazda słuchawkowego pobierz ze „Sklep Play” darmową aplikację dla „Smart Key” i zainstaluj ją. Jest wiele darmowych aplikacji służących do programowania przycisku i można wybrać według własnego uznania – przycisk współpracuje z każdą aplikacją „Smart Key”.

Włóż do telefonu /gniazda słuchawkowego w smartfonie/ przycisk (nie należy wkładać go przed zainstalowaniem aplikacji). Po włożeniu przycisku na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie włożenia przycisku. Wybieramy KlickKey.




Następnie pojawi się strona główna /rys.1/ na której możemy przypisać funkcje telefonu do poszczególnej ilości „kliknięć”. Naciskamy „One Press” – jedno przyciśnięcie i pojawiają się możliwości wyboru /rys.2/. W ten sam sposób przypisujemy funkcje dla kolejnej ilości „kliknięć”. Po wybraniu zagospodarowaniu wszystkich wariantów strona aplikacji będzie ukazywała przypisane funkcje /rys.3/.


Rys.1



Rys.2



Rys. 3



Najważniejszym elementem współpracy aplikacji z przyciskiem jest możliwością ustawienia powiadomienia alarmowego SOS /rys.4/. Telefon automatycznie dzwoni na wcześniej zaprogramowany numer a także wysyła alarmowe komunikaty SMS – treść do samodzielnego wpisania - nawet do pięciu wcześniej wskazanych odbiorców. Aplikacja także umożliwia wprowadzenie ustawień systemowych /rys.5/ takich jak zmiana szybkości przyciskania, dodanie aplikacji a także potwierdzenie włączenie funkcji telefonu wibracją – bardzo przydatne w przypadku zagrożenia i wysłania powiadomienia SOS z telefonu znajdującego się w kieszeni.

Rys. 4

Rys. 5

1 99% 23:45

< Seven Press

Emergency Call

Set Emergency Contact No.

Send Emergency Message to

Contact number 1

Contact number 2

Contact number 3

Contact number 4

Contact number 5

I am in Danger! follow me at :

Save

1 100% 23:42

< Settings

GENERAL SETTINGS

KlicKey Service

KlicKey service is running

Vibration

Vibration is off

Press speed